





ARMADA
YAZILIM

1-WORKNC KURULUM


1. Setup.exe'ye sağ tuş yapıp **yönetici olarak** çalıştırın.



2. Kurulum dil seçeneğini **English** seçin.




3. **WorkNC** kurulumu seçili olacak şekilde **Next**'i seçin.






ARMADA
YAZILIM


4. **“I accept the agreement”** seçeneği ile sözleşmeyi kabul edip **Next**’i seçin.




5. **Kurulumu yapacağı yolu** belirtip veya varsayılan bırakıp **Next**’i seçin.




6. **“All Users”** ile tüm kullanıcılar seçili iken **Next**’i seçin.




7. Varsayılan ayarlar seçili iken **Next**'i seçin.



8. **“Install”** seçeneğini seçin.




9. **“Yes, I want to join”** seçeneği seçili iken **Next**'i seçin.






ARMADA
YAZILIM

10. “**Launch the WorkNC Configuration Utility**” seçeneği seçili iken **Next**’i seçin.



11. “**Completing the WorkNC Setup Wizard**” seçeneği seçili iken **Finish**’i seçin.







ARMADA
YAZILIM

2-WORKNC AYAR

1. CAM dosyalarınızı kaydedeceğiniz yeri **Workzone Root Directory** kısmından seçin.




2. **Post dosyalarınızın** çıkacağı yolu seçebilir ya da aşağıdaki yolu yazarak post dosyalarınızın CAM dosyalarınızın içine otomatik olarak açılacak **POSTLAR klasörüne** kaydedilmesini sağlayın.





ARMADA
YAZILIM

3. Configuration kısmında çalışma biriminizi "**mm**", takım tanımlama şeklini "**diameter**" seçiniz ve **Apply**'ı seçerek işlemlerinizi **onaylayın**.




3-WORKNC LİSANSLAMA

A.Tekil Lisans(Standalone) Kurulumu

1. Programı açmaya çalıştığınız ilk anda alacağınız bu uyarıdan sonra "**OK**"'yi seçin.




2. Tekil Lisans için **Standalone**'u seçin. Eğer **Dongle** ile kullanıyorsanız Dongle'iniz takılı iken **numarası** görünecektir eğer değilse **Keyless** yazacaktır. Lisans tipinizi seçip lisans için tanımlanmış olan 20 haneli Servercode'unuzu (**Servercode'u Vero Customer Portal'dan ya da distribütörünüzden öğrenebilirsiniz**) girin. Bilgisayarınıza özel olarak **Lock Code** oluşacaktır.






ARMADA
YAZILIM

3. Lisanslama işleminin sonlandığını bildirir. **Finish**'i seçip lisanslamayı sonlandırınız.
(NOT: Lisanslama için internete bağlı olmanız gerekmektedir.)



B. Yüzer Lisans (Network) Kurulumu

1. Yüze lisans kurulumu için öncelikle Server sisteminize kurulum dosyası içinde **WorkNC-2018-R1-SU2\files\CLSServer** adresinde bulunan **Setup.exe**'yi yönetici olarak çalıştırın.




2. **Next**'i seçin.






ARMADA
YAZILIM


3. ***"I accept the terms in the license agreement"***ı seçerek sözleşmeyi kabul edip ***Next***'i seçin.



4. User Name kısmını bir isim verebilir ya da varsayılan kullanıcı ismini kullanabilirsiniz. Daha sonra ***"Anyone who uses this computer (all users)"*** seçeneği seçili iken ***Next***'i seçin.




5. Dosya konumunu değiştirip ya da ***varsayılan*** konumu kullanıp ***Next***'i seçin.






ARMADA
YAZILIM


6. Complete seçeneğini seçili iken **Next**'i seçin.



7. **Unblock the system firewall** fort he **Sentinel RMS** seçeneği seçili iken **Next**'i seçin.




8. **Install** seçeneğini seçin.





ARMADA
YAZILIM


9. **Finish**'i seçip kurulumu bitirin.



10. Programı açmaya çalıştığınız ilk anda alacağınız bu uyarıdan sonra **OK**'yi seçin.



11. **Search Network** diyerek kurulumu yapacağınız **Server**'i bulun daha sonra onu seçerek **Connect**'i seçin.



12. Lisans tipinizi seçip lisans için tanımlanmış olan 20 haneli Servercode'unuzu (**Servercode'u Vero Customer Portal'dan ya da distribütörünüzden öğrenebilirsiniz**) girin. Bilgisayarınıza özel olarak **Lock Code** oluşacaktır. Daha sonra **Activate**'ti seçin.



ARMADA
YAZILIM

Enter the details below and then select the Activate button


Servercode: 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Lock Code: 14-*1234ABCD1234ABC


Recovery Code: 1010-*1E7MM2FWWS3CRDJ

Refresh Activate Cancel Help


13. Lisanslama işleminin sonlandığını bildirir. **Finish**'i seçip lisanslamayı sonlandırınız.
(NOT: Lisanslama için internete bağlı olmanız gerekmektedir.)



14. Server üzerinden lisansları **paylaşımaya açmak için**  **WorkNC Launcher** simgesine tıklayarak WorkNC araçlar arayüzüne giriş yapın.

15. **Applications** bölümünde bulunan  **CLS** simgesine tıklayarak lisanslama arayüzüne giriş yapın.

16. **Server**'inizi seçip **Configure Network Licenses** simgesine tıklayın.





ARMADA
YAZILIM

17. Sağ bölümde bulunan seçenekleri sol taraftaki bölüme Reserved seçeneği ile aktarıp Server sistemi içindeki kullanıcıların bu lisansı kullanmalarını sağlayın.


Not: Use License Profiles seçeneğini seçmeden bu işlemi yapın!


18. Lisans içeriklerini sol bölüme attıktan sonra **OK**'yi seçin.

19. Yeniden gelen bu ekrandan **Close** seçeneğini seçip çıkın.


NOT: Yüzer lisans işlem tüm adımlarını kullanıcılar da(Client) uyguladıktan sonra Server kaynağı üzerinden kendi bilgisayarlarını lisanslamaları gerekmektedir. Bu durumda lisans içeriğinde bulunan kullanıcı sayısı kadar kullanıcı aynı anda kullanıma sahip olacaktır.

4-WORKNC LİSANS KALDIRMA


1. Standalone(Tekil) ve Networks(Yüzer) lisansı kaldırmak için  **WorkNC Launcher** simgesine tıklayarak WorkNC araçlar arayüzüne giriş yapın.

2. **Applications** bölümünde bulunan  **CLS** simgesine tıklayarak lisanslama arayüzüne giriş yapın.

3. Lisansı kaldırmak için lisansınızı seçip sol üstteki **Server** seçeneğine tıklayın ve **Revoke License** seçeneğini seçin.




4. **“Automatic revocation(requires an Internet connection on the PC)”** seçeneği seçili iken **Next (İleri)** seçeneğini seçin.





ARMADA
YAZILIM

5. **Son** seçeneğini seçin. Lisans kaldırma işlemini tamamlayın.



NOT: Dongle ile lisans kullanımlarında lisans kaldırma işleminin yapılmasına gerek yoktur. Başka bir bilgisayarda lisanslama işlemini yapıp lisanslarını kullanabilirler.